



PRODUKTÜBERSICHT

Für

BUTLERBELL®

Salz- und Pfeffermühle aus Akazienholz

Erhältlich in den Varianten:

- EAN: 4270002051317
Höhe 20.3 cm x Ø 5.5 cm
- EAN: 4270002051324
Höhe 15.6 cm x Ø 5.0 cm

Produktbeschreibung:

Sind Sie Besitzer einer handwerklich perfekten Butlerbell Salz- & Pfeffermühle. Dass sich kontemporäres Design und zeitlose Ästhetik keinesfalls ausschließen, beweisen die Kreationen des schweizerischen Labels. Die Pfeffermühle, mit einem „P“ auf dem Deckel gekennzeichnet, entlockt dem Pfeffer auf einfache und elegante Weise sein volles Aroma und bringt „Pfeffer für die Liebe“. Die Salzmühle bringt Glück in die Speisen und das Leben und ist mit einem „S“ auf der Kappe gekennzeichnet. Diese Salz- und Pfeffermühlen bestehen aus Akazienholz mit einem Keramikmahlwerk.



HERZLICHEN DANK FÜR DEIN VERTRAUEN.

AMIBELL STELLJES

BAHNHOFSTRASSE 6A
8902 URDORF
SWITZERLAND

WWW.BUTLERBELL.CH





BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung ist eine Zusammenfassung der Funktionen der Butlerbell Salz- und Pfeffermühle aus Akazienholz, wo alle grundlegenden und fortgeschrittenen Möglichkeiten angeführt sind und erklärt wird, wie Salz- & Pfeffermühlen zu verwenden sind.

Wir befassen uns zudem mit der Behandlung der häufigsten Probleme, einschließlich ihrer Beseitigung.



Erklärvideos auf unserem Kanal:
Butlerbell@YouTube



Befüllen:

mit ein wenig Kraft den Deckel (oben mit „P“ oder „S“ gekennzeichnet) nach oben wegziehen. Anschließend maximal bis zur unteren Markierung befüllen.

Mahlgrad einstellen:

Die Verstelle schraube unten gemäß der Markierung verstellen von grob bis fein.

ACHTUNG: Nicht zu weit herausdrehen.



Pflege von Holz:

Mit einem feuchten Lappen abwischen, sollte aus unserer Sicht auch bei längerer Benutzung ausreichen.

Reinigung:

Wir empfehlen das Mahlwerk lediglich mit einer Bürste ohne Wasser zu reinigen.



Entsorgung Verpackung:

Stoff und Schaum in den Hausmüll, den rest in Papier/Karton Recycling.

Entsorgung Mühle:

Mit dem Hausmüll entsorgen..



FEHLERBEHEBUNG

SCHRAUBE ZUWEIT HERAUSGEDREHT?

Einfach wieder die Teile – sofern etwas herausgefallen ist, wieder zusammen setzen und zuschrauben.

ES LÄSST SICH NICHT MEHR DREHEN?

Mühlen von Salz- oder Pfeffer entleeren und prüfen, ob sich ein Fremdtteil im Inneren befindet. Lässt es sich nicht ausschütteln, dann die untere Verstelle schraube für den Mahlgrad ganz herausdrehen, bis sich das Mahlwerk öffnet.

MAHLWERK FUNKTIONIERT NICHT MEHR?

Bitte unser phänomenales Support team kontaktieren:

<https://www.butlerbell.ch/support>